

TERMOSTATY PRO CHLAZENÍ S ODTÁVÁNÍM A ŘÍZENÍM VENTILÁTORU

XR60CH

OBSAH

1.	Všeobecná upozornění	1
2.	Obecný popis	1
3.	Řízení zátěže	1
4.	Povely na čelním panelu přístroje	2
5.	Záznam dosažených MIN / MAX teplot	2
6.	Hlavní funkce	2
7.	Parametry	3
8.	Digitální vstupy	4
9.	TTL výstup – pro monitorovací systém	4
10.	Výstup pro displej X-REP (volitelně)	4
11.	Instalace a montáž	5
12.	Elektrické zapojení	5
13.	Použití programového klíče HOT KEY	5
14.	Signalizace alarmů	5
15.	Technické údaje	5
16.	Schéma zapojení	5
17.	Hodnoty standardního nastavení	6

1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ**1.1 PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL**

- Tento manuál je součástí výrobku a měl by proto být pro případ potřeby uložen v jeho blízkosti.
- Zářízení nesmí být použito k jiným účelům, než je dále popsáno. Nelze je používat jako ochranné zařízení.
- Před uvedením do provozu věnujte pozornost provozním parametrům zařízení

1.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda je použita správná hodnota napájecího napětí (viz Technické údaje).
- Nevystavujte přístroj působení vody nebo vlhkosti. Používejte jej tak, aby nebyly překročeny provozní podmínky a přístroj nebyl vystaven náhlým změnám teploty při vysoké vlhkosti s následkem kondenzační vzdutí vlhkosti.
- Upozornění: Před prováděním jakékoli údržby zařízení odpojte veškerá elektrická připojení.
- Čidla umístěte mimo dosah koncového uživatele. Přístroj nerozebírejte.
- V případě závady nebo nesprávné činnosti přístroje jej zašlete zpět distributorovi s detailním popisem závady
- Mějte na zřeteli maximální proudové zatížení jednotlivých relé (viz Technické údaje)
- Zajistěte, aby mezi přívody k čidlům, k připojeným zařízením a k napájení byla dostatečná vzdálenost a aby se přívody nekřížily
- V případě aplikace v průmyslovém prostředí doporučujeme použít síťový filtr (např. model FT1)

2. OBECNÝ POPIS

Modely XR60CH jsou regulátory osazené mikroprocesorem, vhodné zejména pro aplikace chlazení při středních nebo nízkých teplotách. Vhodné jsou pro montáž do panelu a mají rozměry 32x74 mm. Jsou vybaveny třemi reléovými výstupy: pro ovládání kompresoru, ventilátoru a odtávání (může být elektrické nebo reverzní cyklém - horké páry). Jsou vybaveny až čtyřmi vstupy pro teplotní čidlo PTC nebo NTC. Jedno pro řízení teploty, druhé umístěné na výparníku (slouží k řízení teploty ukončení odtávání a řízení ventilátoru), třetí a čtvrté jsou volitelné (připojené ke konektoru pro HOT KEY a na dig.vstup) pro signalizaci alarmu kondenzační teploty nebo pouze k zobrazení libovolné teploty na vzdáleném displeji. Přístroje mají rovněž digitální vstup pro alarmovou signalizaci, pro zapínání pomocného výstupu nebo pro spouštění odtávání. Digitální vstup lze volitelně nakonfigurovat pro čtvrté teplotní čidlo.


Výstup pro HOT KEY lze využít k připojení přístroje (pomocí externího modulu XJ485-CX) k monitorovacímu systému Dixell X-WEB. Komunikace

probíhá protokolem ModBUS-RTU. Přístroje lze plně nakonfigurovat pomocí parametrů, které lze snadno naprogramovat klávesnicí nebo programovacím klíčem HOT KEY.

3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE**3.1 KOMPRESOR**

Regulace se provádí podle teploty naměřené čidlem termostatu s pozitivním rozdílem od žádané hodnoty. Kompressor se spustí tehdy, vzrostlé teplota nad hodnotu součtu žádané hodnoty a hystereze SET+Hy. Když teplota poklesne na žádanou hodnotu SET, kompressor se opět vypne.

V případě poruchy čidla termostatu je okamžik startu a zastavení kompresoru určen parametry "COn" a "COF".

**3.2 ODTÁVÁNÍ**

Pomocí parametru "tdF" jsou k dispozici dva režimy odtávání: odtávání elektrickým ohříváčem ($tdF = EL$) a odtávání horkými páry ($tdF = in$). Další parametry se používají k řízení intervalu mezi cykly odtávání (ldF), max. délky odtávání (MdF) a dvou režimů odtávání: časem nebo čidlem výparníku (P2P).

Na konci odtávání se spustí čas pro odkapávání (Fdt). Při nastavení $Fdt=0$ je odkapávání vyřazeno.

3.3. ŘÍZENÍ VENTILÁTORŮ VÝPARNÍKU

Režim řízení ventilátoru se volí parametrem "FnC":

$FnC = C_n$: ventilátory se zapínají a vypínají společně s kompresorem a nejsou v chodu při odtávání;

$FnC = o_n$: ventilátory jsou v chodu stále, i když je kompressor vypnut, a nejsou v chodu při odtávání.

$FnC = C_Y$: ventilátory se zapínají a vypínají s kompresorem a jsou v chodu při odtávání.

$FnC = o_Y$: ventilátory jsou v chodu neustále, i při odtávání.

Dalším parametrem "FSt" se provádí nastavení teploty, zjištěné čidlem výparníku, kterým jsou ventilátory vždy zastaveny. To se provádí pro cirkulaci vzduchu pouze, pokud má teplotu nižší než nastavenou v par. "FSt".

Parametrem "Fnd" je možno po odtávání zvolit zpoždění zapnutí ventilátoru, aby voda z výparníku odkapala.

Nucené spuštění ventilátorů

Tato funkce nuceného spuštění ventilátorů, řízená dle par. "Fct", zabraňuje častému spínání ventilátoru, které se může stát, když se regulátor zapne nebo po odtávání, když vzduch v prostoru ohřívá výparník.

Funkce: Pokud je rozdíl teplot výparníku a prostoru vyšší než hodnota par. "Fct", ventilátory se zapnou. Pokud je Fct = 0 je tato funkce vyřazena.

Cyklická aktivace ventilátorů při vypnutí kompresoru

Při nastavení $FnC=c-n$ nebo $c-Y$ (ventilátory v chodu s kompresorem) lze při vypnutém kompresoru řídit spínání ventilátorů parametry času zapnutí a vypnutí "Fon" a "FoF". Když se vypne kompressor, ventilátory pokračují v běhu po dobu Fon. Pokud je Fon = 0, je ventilátor se vždy při vypnutí kompresoru také vypnou.

4. POVELY NA ČELNÍM PANELU PŘÍSTROJE



SET: Zobrazení žádané hodnoty. V režimu programování slouží k výběru parametru nebo potvrzení operace.

↖ (DEF): Zahájení ručního odtávání

△ (UP): Zobrazení MAX. zaznamenané teploty a v režimu programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke zvětšení zobrazené hodnoty.

▽ (DOWN): Zobrazení MIN. zaznamenané teploty a v režimu programování slouží k pohybu v seznamu parametrů a ke změně zobrazené hodnoty.

○ (ON/OFF): Zapnutí a vypnutí přístroje při nastavení onF=FF

✖ (OFF): Nevyužité

KOMBINACE KLÁVESE:

△ + ▽ Zamknutí a odemknutí klávesnice.

SET + ▽ Vstup do režimu programování.

SET + △ Návrat k zobrazení hodnoty prostorové teploty.

4.1 VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH KONTROLEK

Funkce kontrolek je popsána v níže uvedené tabulce:

LED	REŽIM	FUNKCE
✳	Svítí	Kompresor v chodu
✳	Bliká	Zpoždění minimálního cyklu kompresoru
✳	Svítí	Probíhá odtávání
✳	Bliká	Probíhá odkapávání
✳	Svítí	Ventilátory v chodu
✳	Bliká	Probíhá časové zpoždění zapnutí ventilátorů po odtávání
⚠	Svítí	Alarm
✳	Svítí	Probíhá nepřetržitý cyklus chlazení
ECO	Svítí	Energy saving cyklus
°C/F	Svítí	Měřené jednotky
°C/F	Bliká	Režim programování

5. ZÁZNAM DOSAŽENÝCH MIN / MAX TEPLIT

5.1 ZOBRAZENÍ MIN. DOSAŽENÉ TEPLOTY

1. Stiskněte tlačítko ▽.
2. Na displeji se zobrazí hlášení "Lo" a následuje minimální dosažená teplota.
3. Opětovným stisknutím tlačítka ▽ nebo vyčkáním 5 s se přístroj vrátí do normálního režimu zobrazování měřené teploty.

5.2 ZOBRAZENÍ MAX. DOSAŽENÉ TEPLOTY

1. Stiskněte tlačítko ▲.
2. Na displeji se zobrazí hlášení "Hi" a následuje maximální dosažená teplota.
3. Opětovným stisknutím tlačítka ▲ nebo vyčkáním 5 s se přístroj vrátí do normálního režimu zobrazování měřené teploty.

5.3 VYMAZÁNÍ ZAZNAMENANÉ MIN. / MAX. TEPLIT

1. V režimu prohlížení MIN. / MAX. teploty stiskněte tlačítko SET na déle než 3 s, než se zobrazí hlášení rSt.
2. Potvrďte operaci a hlášení rSt začne blikat. Zobrazí se měřená teplota.

6. HLAVNÍ FUNKCE

6.1 ZOBRAZENÍ ÚDAJE O ŽÁDANÉ HODNOTĚ

1. Krátce stiskněte tlačítko SET a na displeji se zobrazí žádaná hodnota.
2. Pro návrat k aktuální teplotě opět krátce stiskněte SET nebo 5 s počkejte.

6.2 ZMĚNA ŽÁDANÉ HODNOTY

1. Podříte tlačítko SET déle než 2 s.
2. Zobrazí se údaj žádané hodnoty a kontrolka °C začne blikat.
3. Nastavenou hodnotu lze měnit stiskem tlačítek ▼ nebo ▲ (do 10 s).
4. Nově nastavenou hodnotu lze uložit opětovným stiskem tlačítka SET nebo automaticky po 10 s.

6.3 ZAHÁJENÍ RUČNÍHO ODTÁVÁNÍ

Stiskněte a podržte tlačítko ✳ déle než 2 s.

6.4 ZMĚNA HODNOTY LIBOVOLNÉHO PARAMETRU

1. Současným stiskem tlačítek SET + ▼ po dobu 3 s se přístroj přepne do režimu programování (kontrolka °C začne blikat). Současně se zobrazí název prvního parametru v uživatelském úrovni - obvykle hysterese Hy.
2. Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ vyberte žádaný parametr.
3. Stiskem tlačítka SET zobrazíte jeho aktuální hodnotu.
4. Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ nastavte novou hodnotu parametru.
5. Stiskem tlačítka SET novou hodnotu uložíte a přesunete se k následujícímu parametru.

UKONČENÍ: Stiskněte současně tlačítka SET a ▲ nebo vyčkejte 15 s.

POZNÁMKA: K uložení nové hodnoty dojde v obou případech.

6.5 SKRYTÉ MENU

Skryté menu obsahuje všechny parametry přístroje - tedy uživatelské (úroveň Pr1), i skryté (úroveň Pr2).

VSTUP DO SKRYTÉHO MENU

1. Do režimu programování vstoupíte současným stiskem tlačítka SET + ▼ po dobu 3 s (LED °C začne blikat) a zobrazí se první parametr v uživatelském menu (stejně jako kap.6.4, bod 1.).
2. Uvolněte tlačítka a znova je stiskněte (SET + ▼) po dobu dalších 7 s. Zobrazí se hlášení Pr2 a ihned parametr Hy. **NYNÍ JSTE VE SKRYTÉM MENU.**
3. Pomocí tlačítek ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný parametr.
4. Stiskněte tlačítko SET pro zobrazení jeho hodnoty.
5. Tlačítkem ▼ nebo ▲ můžete tuhodnotu změnit.
6. Stiskem tlačítka SET uložíte novou hodnotu do paměti a přejděte k dalšímu parametru.

UKONČENÍ: Stiskem tlačítka SET + ▲ nebo vyčkáním po dobu 15 s.

POZN.: Pokud nejsou žádné parametry v menu Pr1, zobrazí se po 3 s hlášení noP. Podříte znova tlačítka SET + ▼ než se zobrazí hlášení Pr2.

POZN.: K uložení nové hodnoty dojde v obou případech.

JAK PRESUNOUT PARAMETR ZE SKRYTÉHO MENU DO SEZNAMU PRVNÍ ÚROVNĚ A NAOPAK

Každý parametr umíslený ve skrytém menu Pr2 se může odebrat nebo přidat do parametrů menu Pr1 (uživatelské menu) stiskem tlačítka SET + ▼ při zobrazeném názvu parametru.

Ve skrytém menu Pr2 jsou parametry první úrovni značeny svíticí desetinnou tečkou u názvu parametru.

6.6 UZAMČENÍ KLÁVESNICE

1. Podříte po dobu alespoň 3 s současně tlačítka ▼ + ▲.
2. Zobrazí se hlášení POF a klávesnice je uzamčena. Nyní je možné sledovat pouze nastavení žádané hodnoty nebo MIN. / MAX. zaznamenanou teplotu.
3. Bude-li kterákoli klávesa stisknuta déle než 3 s, zobrazí se zpráva POF.

6.7 OPĚTOVNÉ ODBLOKOVÁNÍ KLÁVESNICE

Podříte po dobu alespoň 3 sekund současně tlačítka ▼ + ▲, než se zobrazí zpráva POn.

6.8 NEPŘETRŽITÝ CYKLUS

Pokud není v činnosti odtávání, lze stisknutím tlačítka **A** na déle než 3 s spustit nepřetržitý cyklus. Kompressor bude pracovat v nepřetržitém cyklu dle žádané hodnoty nepřetržitého cyklu "CCS" v cyklech "CCt". Může být opět ukončen před uplynutím nastaveného času stisknutím tlačítka **A** na 3 s.

6.9 FUNKCE ON / OFF

Při nastavení parametru "onF=oFF" je možno tlačítkem **①** přístroj vypnout. Na displeji se zobrazí hlášení "OFF". V tomto režimu je regulace vypnuta. Opětovné zapnutí se provádí znovu tlačítkem **①**.

POZOR: Zátež připojené na v klidu sepnutých kontaktech přístroje zůstávají vždy pod napětím, i když je přístroj v režimu OFF.

7. PARAMETRY

Pozn. Parametry psané kurzívou jsou pouze ve skrytém menu.

REGULACE

- Hy** **Hystereze:** (0,1 až 25,5°C / 1 až 255°F) Hystereze regulačního zásahu pro žádanou hodnotu. Ke startu kompresoru dojde, když teplota stoupne na žádanou hodnotu plus hysterezi SET+Hy. Vypnutí kompressoru nastane, když teplota klesne na žádanou hodnotu.
- LS** **Minimum žádané hodnoty:** (-50°C až SET; -58°F až SET): Nastavuje minimální akceptovatelnou žádanou hodnotu.
- US** **Maximum žádané hodnoty:** (SET až 110°C, SET až 120°F): Nastavuje maximální akceptovatelnou žádanou hodnotu.
- Ot** **Kalibrace prostorového čidla termostatu:** (-12 až 12°C, -120 až 120°F) Umožňuje kompenzovat případný offset čidla termostatu.
- P2P** **Existence čidla výparníku: n** = není nainstalováno: odtávání se zastaví podle nastaveného časového intervalu y = je nainstalováno: odtávání se zastaví v závislosti na nastavené teplotě.
- OE** **Kalibrace čidla výparníku:** (-12 až 12°C; -120 až -120°F). Umožňuje kompenzovat případný offset čidla výparníku.
- P3P** **Existence 3. čidla: Pouze je-li přístroj s touto možností n** = není nainstalováno: svorka 9 je pro digitální vstup y = je nainstalováno: svorka 9 je pro připojení 3 čidla.
- O3** **Kalibrace 3. čidla: Pouze je-li přístroj s touto možností** (-12 až 12°C; -120 až -120°F). Umožňuje kompenzovat případný offset 3 čidla.
- P4P** **Existence 4. čidla: n** = není nainstalováno, y = je nainstalováno.
- O4** **Kalibrace 4. čidla:** (-12 až 12°C; -120 až -120°F). Umožňuje kompenzovat případný offset 4 čidla.
- OdS** **Zpoždění výstupů regulace po zapnutí přístroje:** (0 až 255 min) Tato funkce se aktivuje při zapnutí přístroje a zamezuje aktivaci výstupů po dobu nastavenou časem.
- AC** **Minimální cyklus kompresoru:** (0 až 50 min) Minimální interval mezi zastavením a opětovným rozběhem kompresoru.
- rtr** **Poměr čidla výparníku a prostorového čidla pro regulaci:** (0 až 100%; 100=P1, 0=P2). Umožňuje nastavit regulaci dle procent čidla výparníku a prostoru podle vzorce (rtr(P1-P2)/100+P2).
- CCt** **Čas zapnutí kompresoru - nepřetržitý cyklus (cyklus rychlého zmrazení):** (0,0 - 24,0 hodin, po 10 min) Umožňuje nastavit délku nepřetržitého cyklu: kompressor běží bez přerušení po dobu CCt. Používá se např. při plnění prostoru novými výrobky.
- COS** **Žádaná hodnota nepřetržitého cyklu:** (-50 až 150°C) Umožňuje nastavit žádanou hodnotu nepřetržitého cyklu.
- Con** **Zapnutí kompresoru při vadné sondě:** (0 až 255 min) Čas během kterého běží kompressor při poruše prostorového čidla. Při Con=0 kompressor je vždy vypnuto.
- COF** **Vypnutí kompresoru při vadné sondě:** (0 až 255 min) Čas během kterého je kompressor vypnuto při poruše prostorového čidla. Při COF=0 kompressor vždy v chodu.

ZOBRAZENÍ, ROZLIŠENÍ

- CF** **Jednotky měření:** °C=Celsius, °F=Fahrenheit, **UPOZORNĚNÍ:** Když se změní jednotky měření, musí se zkontrolovat a případně změnit též parametry SET, Hy, LS, US, Ot, ALU, ALL,...
- rES** **Rozlišení (°C):** (in = 1°C; dE = 0,1°C) Zobrazení desetinných míst.
- Lod** **Displej:** (P1-P4, SET, dtr) Výběr čidla které se zobrazí na displeji: **P1** = čidlo termostatu, **P2** = čidlo výparníku, **P3** = třetí čidlo (pouze u modelů

s tímto vstupem), **P4** = čtvrté čidlo, **SET** = žádaná hodnota, **dtr** = procenta vizualizace.

rEd **X-REP displej (volitelně):** (P1-P4, SET, dtr) Výběr čidla které se zobrazí na vzdáleném displeji X-REP : **P1** = čidlo termostatu, **P2** = čidlo výparníku, **P3** = třetí čidlo, **P4** = čtvrté čidlo, **SET** = žádaná hodnota, **dtr** = procenta vizualizace.

dLy **Zpoždění displeje:** (0 až 20,0 min, po 10 s) Pokud teplota roste, zobrazí se nárust o 1 jednotku po tomto zpoždění.

dtr **Procenta druhého a prvního čidla pro vizualizaci, pokud je Lod=dtr :** (0 až 100, 100=P1, 0=P2) Umožňuje nastavit zobrazení dle procent čidla výparníku a prostoru podle vzorce (dtr(P1-P2)/100+P2).

ODTÁVÁNÍ

tdF **Typ odtávání: EL** = elektrický ohřevač; **in** = horké páry

dFP **Výběr čidla pro řízení odtávání: np** = bez čidla, **P1** = čidlo termostatu, **P2** = čidlo výparníku, **P3** = třetí čidlo (konfigurovatelné), **P4** = čtvrté čidlo (na konektoru pro HOT KEY).

dtE **Konečná teplota odtávání:** (-50 až 50°C/ -58 až 122 °F) Nastavuje teplotu měřenou čidlem výparníku, která vymezuje ukončení odtávání.

IdF **Interval odtávání:** (1 až 120 hod) Určuje časový interval mezi začátky odtávacích cyklů.

MdF **Maximální doba trvání odtávání:** (0 až 255 min) Pokud je **P2P** = **n**, (není čidlo výparníku: odtávání řízeno podle času) Nastavuje dobu trvání odtávání. Je-li **P2P** = **y**, (ukončení odtávání je v závislosti na teplotě), nastavuje maximální délku odtávání.

dSd **Zpoždění začátku odtávání:** (0 až 99 min) Pro rozdílné začátky odtávání, z důvodu nebezpečí přetížení zařízení.

dFd **Teploplota zobrazená při odtávání:** (**rt** = měřená teplota; **it** = teplota na začátku odtávání; **SEt** = žádaná hodnota; **dEF** = hlášení "dEF")

dAd **Max. zpoždění displeje po odtávání:** (0 až 255 min) Nastavuje maximální dobu mezi koncem odtávání a začátkem zobrazení skutečné teploty.

Fdt **Doba odkapávání:** (0 až 120 min) Časový interval mezi dosažením teploty ukončení odtávání a obnovením normální regulace. Kompressor je vypnuto. Tato doba umožňuje vyloučit vodní kapky, které se mohou vytvořit v důsledku odtávání.

dPo **První odtávání po startu:** (**y** = okamžitě; **n** = po čase **IdF**)

dAF **Zpoždění odtávání po nepřetržitém cyklu (rychlém zmrazení):** (0 až 23,5 hod) Časový interval mezi koncem rychlého zmrazení a odtáváním.

VENTILÁTOR

FnC **Režim ventilátoru:**

C-n = běží s kompresorem, vypíná při odtávání;

o-n = nepřetržitý režim, vypíná při odtávání;

C-Y = běží s kompresorem, běží i při odtávání;

o-Y = nepřetržitý režim, běží i při odtávání

Fnd **Zpoždění ventilátoru po odtávání:** (0 až 255 min) Časový interval mezi koncem odtávání a zapnutím ventilátoru výparníku.

Fct **Teplotní rozdíl proti krátkému cyklu ventilátoru:** (0 až 59°C) Teplotní rozdíl čidla výparníku a termostatu, při jehož překročení se ventilátor zapne (pokud je Fct=0 je funkce vypnuta).

FSt **Teplota pro zastavení ventilátoru:** (-50 až 50°C, -58 až 122°F) Nastavení teploty na čidle výparníku, nad kterou je ventilátor vždy vypnuto.

Fon **Zapnutí ventilátoru:** (0 až 15 min) při **Fnc=C_n** nebo **C_y** (ventilátor běží s kompresorem) Nastavuje cyklus zapnutí pro ventilátor výparníku, pokud je kompressor vypnuto. Při **Fon=0** a **FoF** různém od 0 je ventilátor vždy vypnuto. Stejně při **Fon=0** a **FoF=0** je také ventilátor vždy vypnuto.

FoF **Vypnutí ventilátoru:** (0 až 15 min) při **Fnc=C_n** nebo **C_y** (ventilátor běží s kompresorem) Nastavuje cyklus vypnutí pro ventilátor výparníku, pokud je kompressor vypnuto. Při **Fon=0** a **FoF** různém od 0 je ventilátor vždy vypnuto. Stejně při **Fon=0** a **FoF=0** je také ventilátor vždy vypnuto.

FAP **Výběr čidla pro řízení ventilátoru:** **np** = bez čidla, **P1** = čidlo termostatu, **P2** = čidlo výparníku, **P3** = třetí čidlo (konfigurovatelné), **P4** = čtvrté čidlo (na konektoru pro HOT KEY).

ALARMY

ALC Nastavení typu alarmu: (Ab; rE) Ab= absolutní teplota: teplota alarmu je dáná hodnotami ALL nebo ALU. rE = teplota alarmu je vztážena k žádané hodnotě. Alarm se aktivuje, když teplota překročí hodnoty "SET+ALU" nebo "SET-ALL".

ALU Horní teplotní limit pro alarm: (SET až 110°C, SET až 230°F) Při dosažení této teploty dojde po prodlevě ALd k aktivaci alarmu.

ALL Dolní teplotní limit pro alarm: (-50°C až SET, -58°F až SET) Při dosažení této teploty dojde po prodlevě ALd k aktivaci alarmu.

AfH Hystereze teplotního alarmu / chodu ventilátoru: (0,1 až 25,5 °C, 1 až 45°F) Hystereze nápravy teplotního alarmu a zároveň hystereze restartu ventilátoru při dosažení teploty FST.

ALd Zpoždění teplotního alarmu: (0 až 255 min) Interval mezi detekcí alarmu a jeho signalizací.

dAO Zpoždění (vyloučení) alarmu po zapnutí přístroje: (0 až 23,5 hod) Doba po zapnutí přístroje kdy jsou vyloučeny všechny teplotní alarty.

TEPLOTNÍ ALARM KONDENZÁTORU

AL2 Dolní teplotní alarm kondenzátoru: (-55 až 150°C) Při dosažení této teploty dojde po prodlevě Ad2 k aktivaci alarmu LA2.

Au2 Horní teplotní alarm kondenzátoru: (-55 až 150°C) Při dosažení této teploty dojde po prodlevě Ad2 k aktivaci alarmu HA2.

AH2 Hystereze pro nápravu teplotního alarmu kondenzátoru: (0,1 až 25,5 °C, 1 až 45°F).

Ad2 Zpoždění teplotního alarmu kondenzátoru: (0 až 255 min) Interval mezi detekcí alarmu kondenzátoru a jeho signalizací.

dA2 Zpoždění (vyloučení) alarmu kondenzátoru po zapnutí přístroje: (0 až 23,5 hod, po 10 min) Doba po zapnutí přístroje kdy jsou vyloučeny všechny teplotní alarty kondenzátoru.

bLL Vypnutí kompresoru při dolním alarmu kondenzátoru: n=no kompresor pracuje dále, Y=yes kompresor je po dobu trvání alarmu vypnut, v každém případě se regulace znova spustí po čase AC.

AC2 Vypnutí kompresoru při horním alarmu kondenzátoru: n=no kompresor pracuje dále, Y=yes kompresor je po dobu trvání alarmu vypnut, v každém případě se regulace znova spustí po čase AC.

DIGITÁLNÍ VSTUP

i1P Polarita digitálního vstupu: oP: digitální vstup se aktivuje rozpojením kontaktu; CL: digitální vstup se aktivuje sepnutím kontaktu.

i1F Konfigurace digitálního vstupu: EAL = externí alarm: "zobrazí se hlášení "EA"; bAL = vážný alarm: "zobrazí se hlášení "CA"; PAL = tlakový spínač: "zobrazí se hlášení "CA"; dor = funkce dveřního spínače, dEF = aktivace odtávacího cyklu; AUS = bez funkce; Htr = přepnutí režimu (chlazení - topení), FAN = nepoužívá se, ES = Energy saving.

did Zpoždění alarmu digitálního vstupu: (0 až 255 min) zpoždění mezi detekcí stavu vnějšího alarmu (i1F = EAL nebo i1F = bAL) a jeho signalizací, zpoždění signalizace otevření dveří (i1F = dor) a časový interval pro sčítání aktivaci tlakového spínače (i1F = PAL).

nPS Počet zapnutí tlakového spínače: (0 až 15) Počet zapnutí tlakového spínače, v intervalu did, než se vyhlásí alarm (i1F = PAL). Při dosažení počtu sepnutí nPS v intervalu did se přístroj vypne a restartuje se do normálního režimu regulace.

odc Stav kompresoru a ventilátoru při otevření dveří: no = normální, Fan = ventilátor vypne, CPr = kompresor vypne, F_C = oba se vypnou.

rrd Restart výstupů při alarmu otevření dveří: no = výstupy neovlivněny alarmem otevřených dveří, yES = výstupy se restartují při alarmu otevřených dveří.

HES Zvýšení teploty během cyklu Energy Saving: (-30 až 30°C; -22 až 86°F). Umožňuje nastavit zvýšení teploty během cyklu Energy Saving.

DALŠÍ

adr Adresa sériové komunikace: (1 až 244). Identifikuje přístroj při připojení do monitorovacího systému.

PbC Typ čidla: Umožňuje nastavit typ čidla: PtC = PTC; ntC = NTC.

onF Funkce tlačítka ON/OFF: nu = vypnuto; OFF = zapnuto; ES = nenastavujte.

dP1 Zobrazení čidla termostatu

dP2 Zobrazení čidla výparníku

dP3 Zobrazení 3 čidla – dle modelu

dP4 Zobrazení 4 čidla

rSE Skutečná žádaná hodnota: zobrazuje skutečnou žádanou hodnotu během cyklu Energy saving nebo nepřetržitého cyklu.

rEL Verze software přístroje

PtB Kód tabulky parametrů: pouze ke čtení

8. DIGITÁLNÍ VSTUPY

Digitální kontakt je možno parametrem "i1F" naprogramovat na 7 funkcí.

8.1 VSTUP SPÍNAČE DVEŘÍ (I1F=DOR)

Při vstupu signálu polohy dveří do přístroje a podle nastavené hodnoty parametru "odc" mohou být výstupy relé změněny takto: no = nedojde k ovlivnění ventilátoru a kompresoru, Fan = ventilátor se vypne, CPr = kompresor se vypne, F_C = kompresor i ventilátor se vypnou.

Po uplynutí časového intervalu (nastaveného parametrem "did") se při otevření dveří aktivuje alarm, na displeji se zobrazí sdělení "dA" a regulace se restartuje (pokud je rtr=yES). Alarm se vypne při deaktivaci digitálního vstupu. Při otevření dveří jsou blokovány alarty pro horní a spodní teplotu.

8.2 VŠEOBECNĚ PLATNÝ ALARM (I1F=EAL)

Pokud je aktivován digitální vstup, přístroj čeká po dobu intervalu "did", než dojde k hlášení alarmu "EAL". Stav výstupů se nezmění, poplach bude ukončen, jakmile přestane být aktivován digitální vstup.

8.3 VÁZNÝ ALARM (I1F=bAL)

Pokud je aktivován digitální vstup, přístroj čeká po dobu intervalu "did", než dojde k hlášení alarmu "CA". Výstupní relé se odpojí a alarm bude ukončen, jakmile přestane být aktivován digitální vstup.

8.4 TLAKOVÝ SPÍNAČ (I1F=PAL)

Pokud během časového intervalu "did" počet aktivací tlakového spínače dosáhne hodnotu "nPS", potom se zobrazí hlášení "CA". Kompresor bude vypnut a zastaví se proces regulace. Když je digitální vstup aktivní, je kompresor vždy vypnut. Pokud je počet aktivací v intervalu dosažen, vypněte a zapněte přístroj, a regulace se restartuje.

8.5 SPŮSTĚNÍ ODTÁVÁNÍ (I1F=dFr)

Při vytvoření podmínek pro spuštění se zahájí odtávání. Po skončení odtávání se normální regulace zapne znova pouze tehdy, pokud je digitální vstup vypnut. Jinak přístroj čeká na uplynutí doby bezpečného intervalu "MdF".

8.6 ZMĚNA AKCE TOPENÍ – CHLAZENÍ (I1F=HTR)

Tato funkce umožňuje změnu akce regulátoru z chlazení na topení a naopak.

8.7 FUNKCE ENERGY SAVING (I1F=ES)

Tato funkce umožňuje změnu žádané hodnoty SET + HES během cyklu Energy Saving. Tato funkce je aktivována po celou dobu sepnutí digitálního vstupu.

8.8 POLARITA DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ

Polarita digitálních vstupů je závislá na parametrech "i1P":

CL = digitální vstup je aktivován při sepnutí kontaktu

OP = digitální vstup je aktivován při rozepnutí kontaktu

9. TTL VÝSTUP – PRO MONITOROVACÍ SYSTÉM

Sériový výstup TTL, na konektoru pro připojení HOT KEY, umožňuje pomocí externího převodníku TTL/RS485 typ XJ485-CX, přístroj připojit pomocí protokolu ModBUS-RTU k monitorovacím systémům Dixell např. X-WEB500/3000/300.

10. VÝSTUP PRO DISPLEJ X-REP (VOLITELNÉ)


Volitelně může být na konektor pro HOT KEY připojen vzdálený displej X-REP. Tento výstup nahrazuje připojení sériové linky RS485/ TTL .



Připojení displeje X-REP je nutno použít kabely CAB-51F(1m), CAB-52F(2m), CAB-55F(5m),

11. INSTALACE A MONTÁŽ

Regulátor XR60CX se montuje do panelu, do vyříznutého otvoru o rozměrech 29x71 mm a připevňuje pomocí speciálních objímek, které je součástí dodávky.



Povolený pracovní rozsah okolní teploty pro bezporuchový provoz je 0 až 60 °C. Zařízení nemusíte do míst s výskytem silných vibrací, nevystavujte je působení korozivních plynů, nadměrných nečistot nebo vlhkosti. Stejná doporučení platí i pro použití čidla. Zajistěte volné proudění vzduchu okolo chladičích otvorů.

12. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Jednotky jsou osazeny šroubovací svorkovnicí umožňující připojit vodiče o průřezu až 2,5 mm². Předtím, než začnete zapojovat vodiče, přesvědčete se, zda použité napájecí napětí odpovídá nastavení jednotky. Příkody od čidel veďte odděleně od napájecích vodičů, od vedení k ovládaným spotřebičům a od silových vedení. Dbejte, aby nedošlo k překročení maximální povolené zátěže relé. V případě potřeby výkonnějšího spínání použijte vhodné externí relé.

12.1 PŘIPOJENÍ ČIDLA

Čidlo je třeba montovat špičkou vzhůru, aby se zabránilo poškození vlivem náhodného průniku kapaliny. Aby bylo dosaženo správného měření průměrné prostorové teploty, doporučuje se umístit čidlo stranou silnějšího proudění vzduchu. Čidlo teploty ukončení odtávání umístěte mezi žebra výparníku do nejchladnějšího místa, kde se vytváří nejvíce množství ledu, daleko od ohříváče nebo od nejteplejšího místa v průběhu odtávání, abyste zabránili předčasnemu ukončení odtávání.

13. POUŽITÍ PROGRAMOVÉHO KLÍČE HOT KEY

13.1 JAK NAPROGRAMOVAT KLÍČ "HOT KEY" Z PŘÍSTROJE

1. Naprogramujte přístroj tlačítka.
2. Když je přístroj zapnut, zasuňte "Hot key" a stiskněte tlačítko ▲; zobrazí se hlášení "uPL" a rozblíží se "End".
3. Stiskněte tlačítko "SET" a hlášení "End" přestane blikat.
4. Vypněte přístroj, vyměňte programovací klíč "Hot Key" a přístroj znova zapněte.

Pozn: Při nesprávném naprogramování a přenosu dat se zobrazí hlášení "Err". V tomto případě stiskněte znova tlačítko ▲ pokud chcete restartovat čtení, nebo vyměňte klíč "Hot key" a operace opakujte.

13.2 JAK PROGRAMOVAT PŘÍSTROJ POMOCÍ "HOT KEY"

1. Přístroj vypněte.
2. Zasuňte naprogramovaný "Hot Key" do konektoru 5 PIN a přístroj zapněte.
3. Zavedení parametrů z "Hot Key" do paměti přístroje se provede automaticky; zobrazí se hlášení "dOl" a rozblíží se "End".
4. Po 10 sekundách se přístroj restartuje a začne pracovat s novými parametry.
5. Vyměňte programovací klíč "Hot Key" ..

Pozn: Při nesprávném naprogramování a přenosu dat se zobrazí hlášení "Err". V tomto případě přístroj vypněte a zapněte, pokud chcete restartovat zápis, nebo vyměňte klíč "Hot key" a operace opakujte.

14. SIGNALIZACE ALARMŮ

Hlášení	Příčina	Výstupy
P1	Porucha čidla termostatu	Podle nastavení parametrů Con a COF
P2	Porucha čidla výparníku	Odtávání se ukončí časově
P3	Porucha 3 čidla	Výstup beze změn
P4	Porucha 4 čidla	Výstup beze změn
HA	Horní teplotní alarm	Výstup beze změn

LA	Dolní teplotní alarm	Výstup beze změn
HA2	Vysoká teplota kondenzátoru	Výstup dle parametru Ac2
LA2	Nízká teplota kondenzátoru	Výstup dle parametru bLL
dA	Dveře otevřeny	Kompresor a ventilátor se restartují
"EA"	Vnější poplach	Výstup beze změn
"CA"	Vážný vnější poplach	Všechny výstupy vypnuty

14.1 NÁPRAVA STAVU ALARMU

Alamy čidel "P1-P4" jsou aktivovány několik sekund po výskytu alarmu na příslušném čidle. K deaktivaci dojde po chvíli, když se obnoví normální činnost čidel. Před výměnou čidla nejdříve zkontrolujte zapojení. Teplotní alamy "HA" a "LA", "HA2" a "LA2" se automaticky deaktivují jakmile se teploty vrátí do normálu, nebo se spustí odtávání.

Alamy "EA" a "CA" (i1F=bAL) se ihned po deaktivaci digitálního vstupu a alarm "CA" (i1F=PAL) po vypnutí a zapnutí přístroje.

14.2 DALŠÍ HLÁŠENÍ

Hlášení	Popis
Pon	Odemčená klávesnice
PoF	Zamčená klávesnice
noP	V režimu programování - nejsou žádny parametry v menu Pr1 Na displeji při volbě DP2-4 - vybrané čidlo není připojeno
noA	Nejsou alamy

15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obal: samozhášitelný plast ABS

Skríň: přední panel 38 × 80 mm, hloubka 62 mm,

Montáž: do panelu s vyříznutým otvorem 71 × 29 mm

Kryt čelního panelu: IP65

Připojení: šroubovací svorkovnice pro vodiče do průřezu 2,5 mm²

Napájecí napětí: 12,24 Vstř/ss, ±10%; 230,100 Vstř, ± 10% 50/60 Hz

Příkon: 3 VA max.

Display: třímístný, červené LED, výška číslic 19 mm

Vstupy: až 4 čidla PTC (-50 až 150 °C) nebo NTC (-40 až 110 °C)

Další vstupy: digitální beznapěťový kontakt

Výstupy relé: kompresor spínací relé 8(3), 16 a 20(8) A, 250 Vstř
 odtávání přepínací relé 8(3) A; 250Vstř
 ventilátor spínací relé 5,8(3) A, 250 Vstř

Paměť dat: EEPROM

Rozsah pracovních teplot: 0 až 60 °C

Rozsah teplot při skladování: -30 až 85 °C

Relativní vlhkost: 20 až 85 % (nekondenzující)

Měřicí a regulační rozsah: dle použitého čidla


Krok: 0,1 °C nebo 1 °C nebo 1 °F (nastavitelné)

Přesnost: (při teplotě okolo 25 °C): ± 0,7 °C ± 1 digit

16. SCHÉMA ZAPOJENÍ


Výstup X-REP nahrazuje TTL výstup a je přítomen u modelů s následujícími kódy XR60CH – xx2xx, xx3xx, xx6xx, xx7xx.

16.1 XR60CH: 12/24 Vstř/ss; KOMPRESOR 8/16A




Legenda: Relé kompresoru 8(3)A nebo 16(6)A dle modelu
Napájení 24 Vstř/ss : připojit na svorky 7-8

16.2 XR60CH: 110/230 Vstř; KOMPRESOR 8/16A



16.3 XR60CH: 110/230 Vstř; KOMPRESOR 20A



17. HODNOTY STANDARDNÍHO NASTAVENÍ

Ozn.	Popis	Rozsah	°C/°F
Set	Žádaná hodnota	LS + US	-5,0
Hy	Hystereze	0,1 + 25,5 °C / 1 + 255 °F	2,0
LS	Minimální žádaná hodnota	-50 °C +SET, -58 °F +SET	-50,0
US	Maximální žádaná hodnota	SET +110 °C, SET +230 °F	110
Ot	Kalibrace prostorového čidla	-12 +12 °C, -120 +120 °F	0,0
P2P	Existence čidla výparníku	n=není instal., y= instalováno	y
OE	Kalibrace čidla výparníku	-12 +12 °C, -120 +120 °F	0
P3P	Existence 3 čidla	n=není instal., y= instalováno	0
O3	Kalibrace 3 čidla	-12 +12 °C, -120 +120 °F	0
P4P	Existence 4 čidla	n=není instal., y= instalováno	0
O4	Kalibrace 4 čidla	-12 +12 °C, -120 +120 °F	0
OdS	Zpoždění regulace po startu	0 +255 min	0
AC	Minimální cyklus kompresoru	0 + 50 min	1
rtr	P1-P2 poměr regulace čidel	0 + 100	100
CCl	Cyklus rychlého zmrazení	0,0 +24,0 h	0,0
CCS	Žádaná hodnota cyklu rychlého zmrazení	-55 +150 °C, -67 +302 °F	-5
Con	Zapnutí kompresoru při vadné sondě	0 + 255 min	15
COF	Vypnutí kompresoru při vadné sondě	0 + 255 min	30
CF	Měřicí jednotka	°C-°F	°C/°F
rES	Rozlišení	in + dE	dE/-
Lod	Zobrazení čidla	P1-P4, Set, dtr	P1
rEd	X-REP displej	P1-P4, Set, dtr	P1
Dly	Zpoždění zobrazení teploty	0 + 50 min, po 10s	0
dtr	P1-P2 poměr pro zobrazení	0 + 99	50
tdF	Typ odtávání	EL=elektrický ohřívač in=horké páry	EL
dFP	Volba čidla pro řízení odtávání	nP, P1 - P4	P2
dtE	Teplota ukončení odtávání	-50 +50 °C	8/46
IdF	Interval odtávání	1 + 120 hod	6
MdF	Maximální doba trvání odtávání	0 + 255 min	30
dSd	Zpoždění odtávání	0 + 99 min	0
dFd	Displej při odtávání	rl, rr, SET, DEF	rl
dAd	Maximální zpoždění displeje po odtávání	0 + 255 min	30
Fdt	Doba odkapávání	0 + 120 min	0

DPo	První odtávání po startu	n=po IdF, y= ihned	n
dAF	Zpoždění odtávání po rychlém zmrzení	0 +23 h 50'	0,0
Fnc	Provozní režim ventilátoru	C-n; o-n C-y, o-Y	o-n
Fnd	Zpoždění ventilátoru po odtávání	0 + 255 min	10
Fct	Tepelný hystereze proti krátkému cyklu ventilátoru	0 + 50 °C	10
FSI	Teplota pro zastavení ventilátoru	-50 +50 °C, -50 +122 °F	2/35
Fon	Zapnutí ventilátoru při vypnutí kompresoru	0 + 15 min	0
FoF	Zapnutí ventilátoru při zapnutí kompresoru	0 + 15 min	0
FAP	Volba čidla pro řízení ventilátoru	nP, P1 - P4	P2
Alc	Konfigurace alarmu	rE-relativní; Ab-absolutní	Ab
ALU	Horní teplotní limit pro alarm	SET +110,0 °C SET + 230 °F	110/23 0
ALL	Dolní teplotní limit pro alarm	-50,0 °C +SET -58 °F SET	-50/-58
AFH	Hystereze teplotního alarmu	0,1 + 25,5 °C / 1 + 45°F	1
Ald	Zpoždění teplotního alarmu	0 + 255 min	15
DAO	Zpoždění alarmu při startu	0 + 23h 50'	1,30
AP2	Výběr čidla pro teplotní alarm kondenzátoru	nP, P1 - P4	P3
AL2	Spodní teplotní alarm kondenzátoru	-55 +150 °C, -67 +302 °F	-40
AU2	Horní teplotní alarm kondenzátoru	-55 +150 °C, -67 +302 °F	110
AH2	Hystereze teplotního alarmu kondenzátoru	0,1 + 25,5 °C / 1 + 45°F	5
Ad2	Zpoždění teplotního alarmu kondenzátoru	0 + 254 min, 255=nU	15
dA2	Zpoždění alarmu kondenzátoru při startu	0 + 23h 50'	1,30
BL2	Vypnutí kompresoru při ALL	n(0), Y(1)	n
AC2	Vypnutí kompresoru při ALH	n(0), Y(1)	n
i1P	Polarita digitálního vstupu	oP=rozepnut, CL=sepnut	CL
i1F	Konfigurace digitálního vstupu	EAL, bAL, PAL, dor, dEF, Hr, AUS	dor
did	Zpoždění poplachu digitálního vstupu	0 + 255 min	15
Nps	Počet aktivací tlakového spínače	0 + 15	15
Odc	Stav kompresoru a ventilátoru při otevřených dveřích	no, Fan, CPr, F_C	F_C
rrd	Restart regulace při alarmu otevřených dveří	n-Y	Y
HES	Zvyšení teploty při Energy Saving	-30 +30 °C, -54 +54 °F	0
Adr	Adresa sériové komunikace	1-244	1
PbC	Druh čidla	Pic, ntc	ntc
onF	Zapnutí funkce tlacička ON/OFF	nu, OFF, ES	nu
dP1	Zobrazení čidla termostatu	-	-
dP2	Zobrazení čidla výparníku	-	-
dP3	Zobrazení 3 čidla	-	-
dP4	Zobrazení 4 čidla	-	-
rSE	Reálná žádaná hodnota	-	-
REL	Verze softwaru	-	-
PiB	Kód tabulky parametrů	-	-

Skryté parametry

' pouze u modelů XR60CH-xx2xx. xx3xx